

Пульт «JL-MF» 280-868 МГц

Копировщик статических кодов



Пульт «JL-MF» может скопировать код на любую кнопку (по схеме пульт-пульт) с другого радио-пульта дистанционного управления, работающего на частоте от 280 до 868 МГц.

Пульт «JL-MF» поддерживает много популярных **статических кодов**: PT2240, PT2242, PT2260, PT2262, EV1527, FP527, AX5326-3, HT600, HT680, HT6207, HT6010, HT6012, HT6014, AX5326-4, SMC918, HT12D.

Пульт «JL-MF» может скопировать **фрагмент динамических кодов** в формате «HCS» (чипы HCS200, HCS201, HCS300, HCS301). Но такая копия будет работать, только если приёмник допускает «повторные» фрагменты.

Пульт «JL-MF» имеет 4 ячейки памяти (4 кнопки).

Сброс пульта «JL-MF»:

1. На пульте «JL-MF» **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки «1» и «2».
2. Сразу световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся сразу - повторите попытку.
3. Через 1 секунду световой индикатор выдаст 3 короткие вспышки и погаснет.
4. Продолжайте удерживать одну любую кнопку («1» или «2»), а другую кнопку - отпустите и нажмите 3 раза.
5. Световой индикатор начнёт быстро моргать. Сброс выполнен. Отпустите все кнопки.

Примечание: В результате сброса все записанные ранее коды всех кнопок не удаляются, а только помечаются как удаленные, и на их место можно записать другие коды или восстановить сброшенные коды.

Копирование кода с другого пульта:

1. Если кнопка, на которую нужно выполнить копирование уже имеет скопированный ранее код (если при нажатии на кнопку световой индикатор моргает) – выполните сброс пульта «JL-MF» (см. выше).
2. На пульте «JL-MF» **нажмите и удерживайте** кнопку, на которую планируется выполнить копирование. Световой индикатор сразу не должен моргать.
3. Через 1 секунду световой индикатор выдаст 2 короткие вспышки – пульт перешёл в режим копирования.
4. Далее продолжайте **удерживать кнопку** на пульте «JL-MF», при этом приложите «корпус к корпусу» действующий пульт, нажмите и удерживайте на нём рабочую кнопку (которую требуется скопировать). Дождитесь, пока на пульте «JL-MF» световой индикатор сначала несколько раз моргнёт, а затем загорится почти ровным светом. Если такого не происходит - попробуйте приложить копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульты друг к другу задней стороной.
5. Если световой индикатор загорелся почти ровным светом - копия сделана.

Восстановление кодов после сброса пульта:

Если сброс был выполнен случайно или нужно выполнить копирование только одного кода на одну кнопку – остальные ранее скопированные коды других кнопок можно восстановить (т.к. при сбросе они не удаляются, а только помечаются как удаленные).

1. На пульте «JL-MF» **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки «3» и «4».
2. Сразу световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 2 секунды световой индикатор начнёт быстро моргать. Восстановление выполнено. Все ранее «сброшенные» коды восстановлены. Скопированные после последнего сброса коды при восстановлении не затрагиваются.

Примечания:

1. Копирование, сброс и восстановление можно производить сколько угодно раз. Скопированный код хранится в энергонезависимой памяти пульта не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батарей).
2. Чтобы полностью удалить код из пульта «JL-MF» (без возможности восстановления) – выполните сброс и копирование любого другого кода с любого поддерживаемого пульта на его место.
3. С работающего пульта «JL-MF» (как и с исходного пульта) также можно сделать копию на другой такой же пульт «JL-MF», при этом количество копий не ограничено. Все копии на базе пульта «JL-MF» будут работать, никак не мешая друг другу.
4. Из-за большого списка поддерживаемых форматов кодов алгоритм копирования НЕ производит тщательную проверку принятого сигнала (в пользу широкой поддержки форматов), из-за чего формат кода может быть принят за другой похожий формат, и в итоге код может быть скопирован некорректно. Обязательно проверяйте работоспособность скопированного пульта.

Эксплуатация:

1. Нажмите на нужную кнопку на пульте «JL-MF» и дождитесь срабатывания автоматики.
2. Если дальность действия пульта «JL-MF» уменьшилась – проверьте элемент питания (батарей).

Характеристики:

Батарея 12 В, тип 23А (уже внутри, в комплекте)

Диапазон рабочих температур: от -20 до +55°C

Дальность действия в прямой видимости: ~ до 100м. (зависит от наличия/отсутствия помех и качества приёмника)